

# GEbruikersINSTRUCTIE KTX4 COMFORTREGELING



KTX4 comfortregeling en KTX4 los element

**STEEK DE STEKKER NOOIT IN HET STOPCONTACT VOORDAT DE ELEKTRISCHE WEERSTAND GEMONTEERD IS IN EEN OLIE/VLOEISTOF GEVULDE RADIATOR (DE ELEKTRISCHE WEERSTAND ZAL ANDERS ONHERSTELBAAR BESCHADIGD WORDEN).**

## WERKING EN BETEKENIS VAN DE KTX4 COMFORTREGELING:

### uit toets

Kort indrukken om de regeling in of uit te schakelen.

Lang/enkele seconden indrukken om de radiografische verbinding (antenne symbool) met de optionele afstandbediening IR in of uit te schakelen.

### klok toets

toets indrukken voor het inschakelen van de timerfunctie. Door meerdere malen kort in te drukken bepaald men de keuze van 1, 2, 3 of 4 uur verwarmen op het volle vermogen van het element.

### + toets

toets indrukken om de temperatuur instelling 1 t/m 5 te verhogen.

### - toets

toets indrukken om de temperatuur instelling 1 t/m 5 te verlagen.

### zon symbool blauw verlicht

als het zon symbool blauw verlicht is, dan is het element ingeschakeld op basis van temperatuur verhoging.

### maan symbool blauw verlicht

als het maan symbool blauw verlicht is, dan is het element ingeschakeld op basis van temperatuur verlagings.

### antenne symbool blauw verlicht

Geeft aan of er wel of geen radiografische verbinding is met het element: als dit

antenne symbool knippert zoekt de regeling contact met de (optionele) afstand/wandbediening IR, bij geen aanwezigheid van de afstand/wandbediening IR, de aan/uit knop enkele seconden ingedrukt houden waardoor het zoeken naar de radiografische verbinding wordt gestaakt en het knipperende antenne symbool verdwijnt. Bij aanwezigheid van de afstand/wandbediening IR zal het element automatisch radiografisch verbinding zoeken (antenne symbool knipperend in beeld) en zal enkele seconden later automatisch verbinding maken (antenne symbool verschijnt bij verbinding continue in beeld).

### 1, 2, 3, 4, 5 blauw verlicht

1=20%, 2=40%, 3=60%, 4=81%, 5=100% van het elementvermogen.

**H 1, 2, 3 4, 5 blauw verlicht (letter H en cijfer 1, 2, 3, 4 of 5 om en om knipperend)**

Timer/droogfunctie ingeschakeld op vol vermogen voor 1, 2, 3, 4 of 5 uur (H).

## GEbruikersINSTRUCTIE AFSTAND/WANDBEDIENING IR IN COMBINATIE MET DE KTX4

### BETEKENIS VAN DE SYMBOLEN AFSTAND/WANDBEDIENING IR:

**mode toets** op afstand/wandbediening IR

door het indrukken van deze toets gaat u naar de diverse instellingen.

**+ toets** op afstand/wandbediening IR

toets indrukken om diverse instellingen te verhogen.

**- toets** op afstand/wandbediening IR

toets indrukken om diverse instellingen te verlagen.

### INSTELLINGEN:

**on** programma instelling symbool in display IR

timer/droogfunctie in werking, deze kan tussen de 15 minuten en 4 uur ingesteld worden door middel van de + of - toets in te drukken; het verwarmen gebeurt vervolgens op het volle vermogen van het elektrische element.

**uit** programma instelling symbool in display IR

elektrisch element is nu uitgeschakeld.

**klok** programma instelling symbool in display IR

door middel van dit automatische klokprogramma schakelt het element per kwartier in of uit op het door u ingestelde tijdstip.

**zon** programma instelling symbool in display IR

elektrisch element is ingeschakeld op basis van temperatuur verhoging.

**maan** programma instelling symbool in display IR

elektrisch element is ingeschakeld op basis van temperatuur verlagings.

**vorst symbool** programma instelling symbool in display IR

antibevriezingsfunctie, standaard instelling van +5°C.

**batterij** programma instelling symbool in display IR

bij het verschijnen van dit symbool dienen de batterijen te vervangen worden.

**Stel voordat u gaat beginnen eerst de basisinstellingen stap 1,2,3 in !!!**

**mode toets op de afstand/wandbediening IR**

Door middel van het kort indrukken van de mode toets op de afstand/wandbediening IR maakt u in het display de keuze voor de symbolen uit (uitschakelen), **on** (droog/timer functie), **zon** (ingeschakeld op basis van temperatuur verhoging), **maan** (ingeschakeld op basis van temperatuur verlagings), **vorst** (beveiliging) en **klok** (automatisch klokprogramma).

**Stap 1: actuele tijd instellen van de afstand/wandbediening IR**

druk de mode knop 5 seconden in, de tijdsaanduiding verschijnt nu. druk op de + of - toets om de uren in te stellen, druk hierna op de mode knop om de minuten in te stellen door de + of - toets, en bevestig hierna de tijd door nogmaals op de mode knop te drukken.

# BASISINSTELLING VAN DE AFSTAND/WAND/KLOKBEDIENING IR

**Stap 2: keuzeweergave in het display van de actuele ruimtetemperatuur, de ingestelde temperatuur of de actuele tijd.**

druk gelijktijdig de + en - toetsen 5 seconden in. U kunt nu de keuze maken uit de volgende standen: stand 0 = actuele ruimtetemperatuur, stand 1 = ingestelde temperatuur, stand 2 = actuele tijdsaanduiding. Wacht na uw keuze uit 0,1 of 2 ongeveer 15 seconden waarna uw keuze automatisch wordt bevestigd.

**Stap 3: Basiswaarden invoeren zon, maan, vorst**

Voer nu eerst de basiswaarde bij het symbool van de **zon** in (bijvoorbeeld 26°C), de basiswaarde bij het symbool van de **maan** (temperatuurverlagings bijvoorbeeld 15°C) én de basiswaarde van de **vorst** (vorstbeveiliging, bijvoorbeeld 5°C).

Instellen van de gewenste basiswaarde zon (temperatuurverhoging) 26°C: ga door middel van het indrukken van de **mode** toets naar het zon symbool en stel de temperatuur met de + of - toets in op 26°C, wacht 10 seconden ter bevestiging en deze basiswaarde staat vast. Doe dit op dezelfde wijze ook voor de basiswaarde bij het symbool van de maan (temperatuurverlagings) en symbool van vorst (vorstbeveiliging). Eventuele latere wijzigingen (hogere of lagere basiswaarden gaan op dezelfde manier en worden dan automatisch overschreven en vastgelegd).

### WERKING EN BEDIENING VAN DE AFSTAND/WANDBEDIENING IR:

Voor werking en bediening van de afstand/wandbediening IR is het noodzakelijk dat er een radiografische verbinding is tussen de KTX4 regeling en de afstand/wandbediening IR.

**U kunt dit controleren of het blauw verlichte antenne symbool op de KTX4 regeling continue in beeld is. Is dit nog niet het geval druk dan enkele seconden de aan/uit knop in op de KTX4 regeling; het antennesymbool verschijnt knipperend in beeld en zal na ongeveer 15 seconden automatisch verbinding maken met de afstand/wandbediening IR waarna het antenne symbool stopt met knipperen en in beeld blijft.**

**mode toets** op de afstand/wandbediening IR

Door middel van het kort indrukken van de mode toets op de afstand/wandbediening IR maakt u de keuze voor de symbolen on (droog/timer functie), **uit** (uitschakelen), **zon** (ingeschakeld op basis van temperatuur verhoging), **maan** (ingeschakeld op basis van temperatuur verlagings), **vorst** (beveiliging) en **klok** (automatisch klokprogramma).

**+ toets** op de afstand/wandbediening IR

toets indrukken om diverse instellingen te verhogen.

**- toets** op de afstand/wandbediening IR

toets indrukken om diverse instellingen te verlagen.

**uit** symbool in IR display

Selecteer met de **mode** toets het **uit** symbool, wacht 10 seconden ter bevestiging en het element zal uitschakelen.

**on** symbool in IR display (timer/droogfunctie)

Selecteer met de mode toets het **on** symbool, wijzig met de + of - toets per 15 minuten de tijd, wacht 10 seconden ter bevestiging en het element zal op vol vermogen inschakelen. Op het display zullen nu de minuten gaan aftellen en bij 0 het elektrisch element uitschakelen.

**klok** symbool in IR display

Als het klok symbool zichtbaar is in het IR display is het ingestelde klokprogramma geactiveerd met bijbehorend symbool (uit, zon, maan). Door het instellen van het klokprogramma kan men het elektrisch element op de

gewenste tijd/per kwartier uitschakelen (**uit** symbool), inschakelen op basis van temperatuurverhoging (**zon** symbool) of automatische inschakeling op basis van temperatuur verlagings (**maan** symbool).

De complete 24-uur daginstelling start en eindigt altijd bij 00:00

**Voorbeeld klokinstelling wand/afstandbediening IR**

om 07.00 inschakelen naar hogere temperatuur (symbool **zon** in IR display).

om 07.45 inschakelen naar lagere temperatuur (symbool **maan** in IR display).

om 08.15 uitschakelen (symbool **uit** in IR display).

**Stap 1.** om 07.00 inschakelen van elektrisch element naar hogere temperatuur (symbool **zon** in IR display) druk **mode** toets en + toets gelijktijdig 5 seconden in, de tijd 00:00 verschijnt nu.

met de + toets gaat u (per 15 minuten) eerst naar de tijd 07.00 en selecteer dan met de **mode** toets het **zon** symbool, ga nu met de + toets per 15 minuten verder naar 07.30 en selecteer weer het **zon** symbool. (u overschrijft dus telkens op het gewenste tijdstip het uit symbool met het **zon** symbool).

**Stap 2.** om 07.45 inschakelen naar lagere temperatuur (symbool **maan**)

ga na stap 1 gewoon weer met de + toets 15 minuten verder naar de tijd 07.45 en selecteer dan weer met de mode toets het **maan** symbool, ga hierna weer door met de + toets verder naar 08.00 en selecteer met de mode toets weer het **maan** symbool. (u overschrijft dus zo telkens het uit symbool met het **maan** symbool).

**Stap 3.** ga na stap 2 gewoon weer verder met de + toets 15 minuten naar de tijd 08.15 en selecteer met de **mode** toets nu het **uit** symbool, blijf hierna weer met de + toets in stappen van 15 minuten verder gaan naar de eindtijd 00:00 en controleer of het uit symbool in beeld blijft. Bij het bereiken van 00:00 heeft u de totale dag/ 24 uur indeling bereikt en zal na enkele seconden knipperen van de 00:00 de IR wand/afstandbediening deze complete dagindeling automatisch opslaan. Het klok symbool blijft nu in het display zichtbaar en is dus actief.

**Controleren en Wijzigen.** U kunt nu het ingestelde dagprogramma controleren door weer de mode toets en + toets gelijktijdig 5 seconden in te drukken en het 24-uur programma vanaf de tijd 00:00 tot 00:00 door middel van de + toets door te lopen, te bekijken of te wijzigen/overschrijven zoals beschreven in stap 1,2,3.



afstand/wand/klokbediening IR



de kunst van innovatie