



- Bediening:
- A - Stand-by
  - B - Temperatuur verhogen
  - C - Temperatuur verlagen
  - D - Modus
  - E - Display

# DRL E-Comfort Onsen/Silk